










ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ ПОСУДОСУШИТЕЛЯ PREMIAL LARGO

Состав комплекта:

 Направляющие скрытого монтажа с доводчиком - 2 шт	 Саморезы 4*16 - 18 шт		 Винты M5*12 - 4 шт	 Комплект соединительного крепежа - 1 шт	 Сборный посудосушитель: • рама с сетчатым дном - 1 шт • алюминиевый поддон - 1 шт • пластиковые крепления - 8 шт • порядок под тарелки - 1 шт • порядок под бокалы - 1 шт
	 Винты M4*8 2 шт	 Винты M5*12 6 шт	 Винты M5*20 2 шт		

Порядок сборки:

 1 Установите направляющие при помощи саморезов в корпус ящика	 2 Установите посудосушитель в ящик, закрепите его на направляющих винтами M4*8
 3 Установите крепления фасада при помощи саморезов	 4 Установите соединительный крепеж к посудосушителю винтами M5*12
 5 Присоедините фасад к посудосушителю при помощи винтов M5*12 - по краям соединительного крепежа, винтов M5*6 - по середине и винтов M5*10 сверху. Отрегулируйте положение фасада.	 6 Установите составные элементы посудосушителя: 1) алюминиевый поддон; 2) порядок под тарелки и порядок под бокалы простым защелкиванием на прутках с помощью пластиковых креплений.